

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Общие сведения

Телефонный аппарат модели TX-7200 используется в качестве оконечного устройства для абонентских линий общего пользования.

Комплектация

1. База аппарата. 2. Трубка. 3. Шнур телефонной линии. 4. Шнур трубки. 5. Пластмассовое крепление. 6. Инструкция. 7. Упаковочная коробка.

Свидетельство о приемке и упаковке

Телефонный аппарат модели TX-7200 соответствует техническим условиям 6654-003-49914094-2000 ТУ и признан годным к эксплуатации. Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Сертификация

Телефонный аппарат модели TX-7200 сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME06.B00937
Гигиеническое заключение № 50.РВ.1.665.П.3213.10.00 от 31.10.2000.

Правила эксплуатации

Телефонный аппарат (ТА) модели TX-7200 предназначен для работы в помещениях от +5 до +35 градусов при относительной влажности до 90%. При перемещении ТА из среды охлажденного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов. Следует избегать попадания воды на ТА, не подвергать ТА воздействию вибрации или ударам. Исключите попадание бытовых насекомых внутрь ТА. Температура хранения ТА не должна быть ниже минус 5 градусов. Срок эксплуатации ТА - 5 лет.

Дата выпуска

Серийный номер

ESPO®

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИ

TX- 7200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Обязательно прочтите перед использованием!

Возможности

13 номеров памяти
Спикерфон
Повтор номера
Импульсный / тональный набор
Функция Mute / Flash / Hold / Pause
Настольный / настенный вариант

Установка и подключение.

Подключите трубку к телефону витым шнуром через разъём на левой стенке аппарата.

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем на задней стенке аппарата.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разьему типа RJ-11 ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (PULSE) и тоновый (TONE). Большинство АТС поддерживают только импульсный режим набора. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тоновый режим набора. Тоновый режим характеризуется высоким быстродействием и надежностью набора, поэтому при возможности используйте именно этот режим.

Установите переключатель TONE/PULSE, расположенный на правой стенке аппарата, в положение PULSE (или TONE если ваша АТС поддерживает этот режим). Для настенного использования переверните на 180 градусов держатель под трубкой. Телефон готов к работе.

Режим громкоговорящей связи SP-PHONE ("Спикерфон")

Нажмите клавишу SP-PHONE, которая находится в нижней части аппарата, (загорится световой индикатор над клавишей) и вы можете осуществлять набор номера, не поднимая трубки, при этом громкость встроенного динамика регулируется рычажком на боковой стенке.

Ответ на звонок.

Снимите трубку или включите "спикерфон" и используйте как обычный телефон.

Набор номера.

Снимите трубку или включите "спикерфон", дождитесь непрерывного звукового сигнала и наберите требуемый номер

Клавиша REDIAL (Повторный набор номера)

Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать номер того же абонента, достаточно просто нажать клавишу REDIAL при поднятой трубке или включенном "спикерфоне".

Клавиша FLASH (Кратковременный разрыв линии)

Функция кратковременного разрыва линии. Можно пользоваться вместо того, чтобы каждый раз класть трубку на аппарат перед набором другого номера. Если телефон эксплуатируется на современных электронных АТС(например офисная мини-АТС), клавиша FLASH может использоваться для перевода вызова на другой номер. Внимание! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей FLASH не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляйте обычным способом (положите трубку или выключите "спикерфон").

Клавиша MUTE (Отключение микрофона)

Отключает микрофон при разговоре. Используется, например, если необходимо посоветоваться с кем-либо и вы не хотите, чтобы абонент на другом конце провода вас слышал. Включение микрофона - повторным нажатием клавиши MUTE.

Клавиша PAUSE (Ввод 2-х секундной паузы)

Вводит 2-х секундную паузу при наборе номера. Например при междугороднем звонке не надо ждать длинного гудка в ответ на "восьмерку", вместо этого нажмите клавишу PAUSE и сразу набирайте номер абонента. При этом если попытка дозвониться была неудачной, можно без проблем воспользоваться повторным набором номера, нажав клавишу REDIAL.

Клавиша HOLD (Электронное удержание линии)

Если необходимо отойти от аппарата, например, для перехода к параллельному телефону, можно нажать клавишу HOLD и положить трубку. После того как вы поднимите трубку или включите режим громкоговорящей связи режим HOLD отключится и разговор можно продолжить.

Использование встроенной памяти

Данная модель представляет возможность запомнить в памяти аппарата до 13 номеров абонентов. При этом вызов номера из памяти и его набор осуществляется нажатием одной или двух клавиш. Память однокнопочного доступа (набор номера осуществляется нажатием одной клавиши) рекомендуется использовать для телефонов служб спасения и для особо важных или часто набираемых номеров.

1. Запись номера в память однокнопочного доступа

Поднимите трубку или включите "спикерфон", дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите клавишу STORE. Введите телефонный номер абонента и нажмите клавишу STORE. Нажмите одну из клавиш DOCTOR, POLICE или FIRE, в которую вы желаете занести телефонный номер. Положите трубку или выключите режим "спикерфон".

2. Вызов номера из памяти однокнопочного доступа

Снимите трубку или включите "спикерфон", дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите одну из клавиш DOCTOR, POLICE или FIRE, в которой находится требуемый телефонный номер. Вызванный вами номер будет набран автоматически.

3. Запись номера в память двухкнопочного доступа

Снимите трубку или включите режим "спикерфон", дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите клавишу STORE. Введите телефонный номер и нажмите клавишу STORE. Введите номер ячейки памяти от 0 до 9, в которую вы желаете занести телефонный номер. Положите трубку или выключите "спикерфон".

4. Вызов номера из памяти двухкнопочного доступа

Снимите трубку или включите "спикерфон", дождитесь звукового сигнала, нажмите клавишу AUTO и одну из клавиш 0..9 с номером ячейки памяти, в которой находится требуемый телефонный номер. Вызванный вами номер будет набран автоматически.

Отключение звонка.

Вы можете отключить звонок с помощью переключателя ,расположенного на нижней стороне аппарата. Положение ON - звонок включен, OFF - выключен.

Индикатор IN-USE.

Индикатор IN-USE сигнализирует о том, что трубка поднята, или включен "спикерфон".